





Remplacement du caoutchouc d'étanchéité entre les modules


S'applique aux joints intermodulaires :

- 1TS03-01-014 - Caoutchouc d'étanchéité 50 mm - noir
- 1TS03-01-015 - Caoutchouc d'étanchéité 50 mm - 752048 - gris
- 1TS03-01-016 - Caoutchouc d'étanchéité 70 mm - 350458 - noir
- 1TS03-01-017 - Caoutchouc d'étanchéité 70 mm - 752051 - gris


Remplacement du caoutchouc d'étanchéité entre les modules




Enlever le rivet
foret Ø 4,1 mm




Retirer la garniture de retenue du caoutchouc



Remettre le caoutchouc d'environ 100 mm dans
l'arc




Percer le profil au-dessus du plan pour retirer le
caoutchouc
foret Ø 10 mm




Extraire le caoutchouc à l'aide d'un trou percé de
10 mm


Remplacement du caoutchouc d'étanchéité entre les modules



Mesurer la longueur du caoutchouc avec un vieux caoutchouc et découper les bords



Insérer un nouveau caoutchouc à l'aide d'un trou percé de Ø 10 mm



Visser la garniture de retenue du caoutchouc
vis C4,8x19 DIN 7981 TX ([1SP11-01-005](#)),
garniture de retenue du caoutchouc ([1SZ12-06-002](#))